

Tensão de Entrada	Tolerância de saída (%)	Qnt. Saída / Tipo	Medidas da caixa (mm) Pe			Peso (kg)	Tipo	
				Α	L	С		
127V/220V 60Hz	5%	30A	1 / Borne	143	151	260	9,115	Mesa

- As informações aqui contidas se destinam a fonte estabilizada 30A (para informações sobre outras fontes, verificar seus devidos documentos).
- Disponivel nas mais variadas tensões.
- Obs.: A= altura, L= largura, C= comprimento.



JMI Soluções em Energia Ltda CNPJ: 37.803.226/0001-30

 $\mbox{Av.}$  Hubert de Castilho, 535 - Distrito Indústrial - Cep<br/>: 15850-000 - Urupês / SP

Site: www.ampere.ind.br - E-mail: vendas@ampere.ind.br

Tel: (17) 3552-1403