

## **FONTE ESTABILIZADA 5A**

Tensão de Entrada	Tolerância de saída (%)	Corrente de saída	Qnt. Saída / Tipo	Medidas da caixa (mm)			Peso (kg)	Tipo
				Α	L	С		
127V/220V 60Hz	5%	5A	1 / Fio cristal	100	94	175	2,555	Mesa

- As informações aqui contidas se destinam a fonte estabilizada 5A (para informações sobre outras fontes, verificar seus devidos documentos).
- Disponivel nas mais variadas tensões.
- Obs.: A= altura, L= largura, C= comprimento.



JMI Soluções em Energia Ltda CNPJ: 37.803.226/0001-30

Av. Hubert de Castilho, 535 - Distrito Indústrial - Cep: 15850-000 - Urupês / SP

Site: www.ampere.ind.br - E-mail: vendas@ampere.ind.br

Tel: (17) 3552-1403